


Oven & Grill

NETTOYANT-DÉGRAISSANT POUR FOURS ET GRILLS

POWERED BY
ECOLAB



DESCRIPTION :

Nettoyant-dégraissant efficace et rapide, prêt à l'emploi pour les fours et les grills, qui élimine les dépôts de graisse et de saleté.

- Produit alcalin avec une action efficace et rapide
- Agréable senteur citron
- Sans phosphore



MODE D'EMPLOI :

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit.
2. Éteignez le four et le grill. Laissez la surface refroidir à moins de 50°C avant de commencer le nettoyage.
3. Enlevez toutes les saletés solides et autres résidus détachés.
4. Retirez tous les éléments amovibles et placez-les dans l'évier, prêts à être nettoyés.
5. Pulvérisez la solution sur la surface à nettoyer.
6. Laissez le produit pénétrer dans les dépôts de graisse pendant 5 à 10 minutes.
7. Grattez, frottez les saletés tenaces selon les besoins. Essuyez les graisses dissoutes et détachées avec un chiffon humide ou une serviette en papier.
8. Rincez la surface à l'eau claire. Remettez en place les éléments amovibles dans le four.



SÉCURITÉ ET STOCKAGE :

- Ne pas mélanger avec aucun autre produit.
- Pour de plus amples informations et instructions de sécurité, veuillez lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.
- À conserver entre 10 °C et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CODE DU PRODUIT : CONDITIONNEMENT :

9104540 6 x 750 ml



APPLICATION :

Grills, fours, friteuses et autres surfaces et ustensiles qui nécessitent une action dégraissante efficace. Ne pas utiliser sur l'aluminium, les surfaces peintes, les plaques de cuisson en céramique et le verre.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES



- FDS
- PLANCHES MURALES
- GUIDES DE PRODUIT



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

